

# CONLITE MEMBRANE 1500, 3000, 4000



**1** การทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่น หากใช้น้ำ  
ทำความสะอาดต้องทิ้งให้พื้นแห้งสนิท (ถ้าพื้นเป็นแอ่งน้ำต้อง  
ปรับระดับพื้นให้น้ำระบายลงที่ระบายน้ำได้สะดวกและไม่มีน้ำขัง)



ทาน้ำยา PRIMER S



การติดตั้ง CONLITE MEMBRANE 3000, 4000  
ใช้ไฟเป่าให้ละลายและรีดติดกับพื้น ส่วน CONLITE  
MEMBRANE 1500 มีกาวในตัวสามารถลอกสติ๊กเกอร์  
และติดลงพื้นโดยรีดให้แนบสนิทกับพื้น



CONLITE MEMBRANE 1500, 3000, 4000 ที่ติดตั้งแล้วเสร็จ  
CONLITE MEMBRANE 3000 ผิวทราย กว้าง 1 เมตร ยาว 10 เมตร  
CONLITE MEMBRANE 4000 ผิวเกล็ดหิน กว้าง 1 เมตร ยาว 10 เมตร  
CONLITE MEMBRANE 1500 สติ๊กเกอร์ ผิว PE กว้าง 1 เมตร ยาว 15 เมตร  
CONLITE PRIMER S 1 ถัง 20 ลิตร ได้พื้นที่ 50-70 ตารางเมตร

- การเก็บต้องเก็บไว้ในที่แห้งและเก็บไว้ในร่ม โดยเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 5 เซนติเมตร
- ❗ หากน้ำยา CONLITE PRIMER S เข้าตาต้องรีบล้างน้ำสะอาดทันทีและปรึกษาแพทย์
- ❗ หากน้ำยา CONLITE PRIMER S เข้าปากและกลืนลงท้องต้องดื่มน้ำมากๆ แล้วทำให้อาเจียนและรีบปรึกษาแพทย์



**THANAKOON BANGKOK (2001) CO.,LTD.**  
33/22 M.9 BORROMMARATCHACHONNANEE, Rd.,  
CHIMPLEE, TALINGCHAN, BANGKOK.10170  
TEL. 0 2887 7200-9 FAX. 0 2448 6350

**THANAKOON PATTHANA CO.,LTD.**  
33/22 M.9 BORROMMARATCHACHONNANEE, Rd.,  
CHIMPLEE, TALINGCHAN, BANGKOK.10170  
TEL. 0 2887 7200-9 FAX. 0 2448 6350



WWW.THAIBUILD.COM/THANAKOON E-MAIL : thanakoon2001@hotmail.com  
Call Center : 08 9965 7687

(ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบและนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ)